

Уважаемый абонент!

Благодарим за то, что выбрали компанию Смарт Хоум и предлагаем вашему вниманию пошаговую инструкцию по настройке цифрового телевидения для телевизоров, поддерживающих формат вещания DVB-C. Любые настройки в телевизоре производятся путем использования «Меню», которое вызывается нажатием кнопки «MENU» или «SETTINGS» на пульте дистанционного управления к вашему телевизору (ПДУ).

Убедитесь, что в меню телевизора выбран русский язык. Для этого нажмите кнопку «MENU» («SETTINGS») на ПДУ, на экране высветится меню телевизора. Выберите с помощью стрелок-курсоров (вверх-вниз) пункт «SETUP» (Настройки). Далее нажимайте «Enter» (OK) на ПДУ для входа в режим настроек. Снова стрелками-курсорами выберите «Language» (Язык). Из предложенных вариантов остановитесь на русском.

Общие принципы настройки цифровых каналов на телевизоре Поиск (настройка) каналов, осуществляется также с помощью «Меню». Нажмите «MENU» («SETTINGS») на ПДУ, далее выберите пункт «Настройки», где вам будет предложен перечень настроек, выберите «Поиск/настройка каналов». Здесь будет возможен поиск цифровых или аналоговых каналов в зависимости от функциональности вашего телевизора.

В случае, если ваш телевизор имеет возможность приема цифрового телевидения в нескольких стандартах, таких как DVB-T(T2)/DBV-S(S2)/DVB-C, необходимо выбрать стандарт DVB-C (режим «Кабель»). В пункте меню «Выбор Оператора» указать «Другие». Далее нужно будет выбрать, каким образом будет производиться настройка и поиск каналов: ручную или автоматически. Выберите, соответственно: «Ручная» или «Автонастройка». При автоматической настройке необходимо также указать «Кабельные параметры поиска» где необходимо указать следующие параметры: Начальная частота 111 000KHz, Конечная частота 860 000KHz (если частота указана в MHz то 111 и 860), модуляция 256QAM, скорость передачи 6900 KS/s. После нажатия кнопки «Пуск» или «Старт», автоматический поиск каналов будет осуществляться без вашего участия. Программам будут автоматически присвоены номера, которые в дальнейшем вы сможете поменять. Пункты меню вашего телевизора могут отличаться от приведенных выше. В таком случае, вам потребуется найти схожие по смыслу вкладки. Если ваш телевизор будет запрашивать шаг поиска, укажите 8МГц.

Более подробные рекомендации по настройкам Вы сможете найти в инструкции к вашему телевизору.